



Philips Sonicare Sensitive
Мини-насадки для
звуковой зубной щетки

2 шт. в упаковке

Компактный размер

Сменные

Для чувствительных десен и
зубов

HX6082/07



Максимально бережная чистка и дополнительный комфорт.

Тщательная чистка для чувствительных зубов и десен

Чистящая насадка Philips Sonicare Sensitive — идеальное решение для бережной и деликатной чистки зубов и десен.

Мягкое, но эффективное очищение

- Более эффективное удаление по сравнению с обычной зубной щеткой

Разработана для достижения наилучшего результата

- Благодаря инновационному дизайну щетинки бережно очищают и эффективно удаляют налет
- Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную эффективность очистки
- Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию

Доказанное улучшение здоровья полости рта

- Эффективный уход для здоровья полости рта

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

- Сменная насадка для простой и быстрой замены

PHILIPS
sonicare

Особенности

Бережное очищение, эффективное удаление налета



Чистящие насадки Philips Sonicare оснащены ультрамягкими щетинками, которые обеспечивают бережную и эффективную чистку зубов. Оптимальная длина и расположение щетинок гарантируют бережное воздействие. Кроме того, доступны насадки меньшего размера для более тщательной чистки.

Эффективное удаление налета



Клинические исследования доказали более высокую эффективность чистящих насадок Philips Sonicare Sensitive в борьбе с налетом по сравнению с обычными зубными щетками.

Максимальная звуковая вибрация



В основе работы чистящих насадок Philips Sonicare лежит высокочастотная, высокоамплитудная вибрация (более 31 000 чистящих движений в минуту). Наша непревзойденная звуковая технология передает мощные импульсы от ручки к кончику насадки. Звуковая вибрация создает динамический поток жидкости, который очищает межзубные

промежутки и десны, обеспечивая комплексный бережный уход.

Сменная насадка



Насадка легко снимается и устанавливается на щетку, значительно упрощая процесс ее очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех щеток Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Эффективный уход за полостью рта



Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare, безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Индикаторные щетинки



Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены. Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три месяца.

Характеристики

В комплекте

- Насадки: 2 мини-насадки, бережная чистка

Совместимость

- Система чистящих насадок: Сменные
- Подходит для этих моделей: 2 Series борется с налетом, 3 Series для более здоровых десен, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Дизайн и отделка

- Жесткость щетинок: Ультрамягкие
- цвет: Белый
- Индикаторные щетинки: Синий цвет щетинок выцветает
- Размер: Компактный

Польза для здоровья

- Удаление налета: Удаление налета

Качество и эффективность

- Замена: Каждые 3 месяца
- Протестировано: для комфортного использования



Дата выпуска 2015-11-17

Версия: 2.0.1

EAN: 08 71010 36339 76

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com